COMPONENTES



PAR : N·m (kgf·m, lb·pie)

1. Segmento del pistón
2. Pistón
3. Pasador del pistón
4. Biela
5. Cojinete de la biela
6. Tapa de la biela
7. Cárter de aceite superior
8. Cárter de aceite inferior



PAR : N·m (kgf·m, lb·pie)

1. Retén de aceite trasero
2. Caja de retén de aceite trasero
3. Placa trasera
4. Cojinete superior del cigüeñal
5. Cigüeñal
6. Cojinete de empuje inferior
7. Cojinete inferior del cigüeñal
8. Tapa del cojinete principal
9. Puente de tapa de cojinete
10. Arandela de perno de tapa de cojinete
11. Cojinete de empuje superior